



ES 储能机介绍



By : Jack & Eric



Contents ◆ 公司介绍 ◆ ES 储能系统产品特征和发展背景 ▶ES储能机和并网逆变器的比较 ◆ 产品特征 & 技术参数 ◆ 安装指导 ◆ 六个工作模式 ◆ EzManage APP 指导 ◆ Wifi 配置指导 ◆保证书&服务 常见问题解答



公司简介



- 专注于太阳能光伏逆变器及其监控产品的研发、生产及销售
- 500 员工,超过100个研发人员和50项专利
- 全世界4个办公地点:苏州(中国),墨尔本(澳大利亚),伦敦(英国), 乌特勒支(荷兰)





JXT 集团是我们主要的股东之一,一个拥有世界级设计和制造能力的公司,其中一个零部件供应商是是苹果和三星的供应商。



世界领先品牌的供应商





全球站点-固德威





ES 储能系统的发展背景

- ◆ 目前能量和环境的状态
 - •能量危机-中亚
 - •环境污染-温室效应
 - 化石燃料的依赖
- ◆ 并网光伏系统的问题
 - 在偏远地区存在电网限制
 - •能量浪费
 - 没有电量输出当电网断电后
- ◆ 在不同的国家有不同的电力补贴政策



- 1. 电网用电电价是0.35美元/度,但是卖电到电网是0.06美元/度。
- 2. 昆士兰现在限制卖点给电网。



- 1. 电网用电电价是0.38欧元/度,但是卖电到电网是0.15欧元/度。
- 2. 电力费用每年都在增加。.



电网用电电价是0.4英镑/度,但是卖电到电网是0.04英镑/度。
电力费用每年都在增加。



ES 储能系统的发展背景

传统能源存储解决方案:

常见的 AC 母线系统包括下面的辅助设备: 电池,能源管理系统,,充放电控制器和电表.





ES储能系统的发展背景

固德威的解决方案:通常的DC母线系统,在市场上是和大部分逆变器匹配的,并且花费比较低,更高的效率和更加方便的安装方式.





产品特征-固德威ES储能机(双向储能)



- 适用于并网和离网状态
- 智能控制功率分配:

在白天,太阳能发电可以供给负载,给电池充电.

在晚上,电池可以给逆变器放电供给负载用.当电池能量不足以供给负载使用时,电网会给负载供电。

如果电网连接失败,逆变器将通过电池放电直到电池达到在EzManage中设置的放电深度。

• 所有的工作模式都自动的运作.



新的产品特征





参数列表

名称	Description	GW5048D-ES	GW3648D-ES		
	最大的直流功率(W)	6000	4600		
太阳能	最大的直流电压(V)	580			
	MPPT 电压范围(V)	125-550			
	启动电压(V)	12	25		
	最大的直流电流(A)	11/11			
	输入路数	2			
	MPPT路数	2(能并行)			
	DC端子型号	MC4 /Amphenol phoenix (Optional)			
	电池类型	Lead-acid	l or Li-Ion		
电池	额定电压(V)	40-60	40-60		
	最大放电功率(W)	4600	3600		
	最大充电功率(W)	以前版本:2300 新版本:4600	以前版本:2300 新版本:3600		





名称	描述	GW5048D-ES	GW3648D-ES		
	电池容量(Ah)	≥100Ah (根据实际要求)			
	充电曲线	3段式充电			
	充电电压(V)	最大60)(可选)		
电池	电池温度补偿	集成的	(Li-Ion)		
	电池电压感应	集成的	集成的		
	分流器	集成的	集成的		
	额定输出功率(W)	4600	3600		
	最大输出功率(W)	4600/4850/4950/5100	3600		
AC输出参	最大功率(Back-Up)(W)	1.5*额定功率, 10秒			
数	最大输出电流 (A)	20/21	16/16		
	额定AC输出	50/60Hz	; 230Vac		
	AC输出范围	45-55Hz/55-65Hz; 182-270Vac			

注释:1.4600W适用于德国安规、4850W适用于泰国 PEA、4950W适用于澳大利亚、5100适用于其他国家。 2.backup端单独接一个感性负载的时候负载功率不要超过1500W,接多个感性负载负载总功率不超过 2500W。

© copy right reserved by GoodWe



参数列表

名称	描述		GW5048D-ES GW3648D-ES			
AC输出参数	电流总谐波失真		<1.5%			
	功率因数		0.9 超	前-0.9滞后		
	电网连接			单相		
	最大效率		97.6%	97.6%		
效率	欧洲效率		>97%	>97%		
	MPPT 效率		>99.9%			
	残余电流保护		集成			
	孤岛保护		集成			
保护	直流开关		集成			
	输出过流保护		集成			
	绝缘阻抗侦测		集成			
	电网规格	VD AS	VDE4105, VDE 0126-1-1+A1, G83/2, G59/3, AS4777.2/.3, IEC62109-2			
认证&标准	安全认证	IEC	IEC62109-1&-2, AS3100, IEC62040-1			
	电磁兼容	EN EN	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12			



Data Sheet

名称	描述	GW5048D-ES	GW3648D-ES		
	尺寸(W*H*D)	516*440*184mm			
	重量 (Kg)	30	28		
	安装方式	Wall Bracket			
常规参数	环境温度范围	-25~60℃ (>45℃ 减载)			
	相对湿度	0-95%			
	最高工作海拔	4000m (>3000m 降额)			
	防护等级	IP	65		

名称	描述	GW5048D-ES	GW3648D-ES			
常规参数	拓扑结构	无变压器				
	夜间自耗电(W)	<8				
	冷却方式	自然对流				
	噪音等级(dB)	<25				
	显示	LED 灯 & APP				
	通信方式	RS485/CAN/WiFi				
	质保期(年)	3.	.5			



ES 安装说明书



安装指导

◆ 安装指导





注释:每一个固德威的逆变器都有IP65的防护等级,安装指导是为了更好的性格和 更长的生命周期。



安装指导-ES储能机概述





安装指导

◆ 附件列表









足够的空间范围是为了更好的 逆变器散热和逆变器的生命周期.





1. 向后倾斜不超过15度°



2. Backup 端不能连接电网或是电池...



3. 不同ES的backup端是不能并联的,也不能连接到同一个负载上.



4. 一个PV组串不能连接不同的ES储能机.





5. 一个ES储能机用一个EzMeter,不能共享。



6. 不同的ES储能机不能用同一个电池组。



安装指导-系统示意图





安装指导

◆ AC 端子连接



图 4.1-7

压接后的缆芯截图



© copy right reserved by GoodWe





◆ PV 端子连接





安装指导

◆ 电池 端子连接







安装指导--- EzMter的连接

- ▶ 逆变器的标准配件。
- ▶ 控制输送给电网的功率并且控制储能系统的 工作模式。
- ▶ 通过RS485的连接线和ES储能机通信。

- ➢ Meter 没有被使用, 把这个设备看成 一个黑匣子。
- ▶ 左下脚的灯闪烁表示逆变器在运行。



	常亮	关闭	闪烁
RUN	不工作	/	正常
COM (Red)	没通讯	/	通讯正 常
R-P (Red)	功率正	功率负	/
 (Red)			/



ES储能机工作模式的介绍





模式1-通用模式

PV功率先给负载使用,在给电池 充电,剩下的功率再给电网使用。

启动条件:

- 1. 在APP上选择"通用模式" 作为 工作模式;
- 2. EzMeter 通信正常;
- 3. 电网是可以获取的。





工作模式2-离网模式

PV功率先给backup端负载使用, 多余的功率再给电池充电.

注释:

 我们不建议完全的离网工作(系 统没有电网太长时间)





模式3-没有电池

PV功率首先支持负载,多余的功率 再输送给电网.如果逆变器输出功 率太低,电网将给负载供电。





模式4 -- 夜间模式

ES储能机将通过电池放电给负载. 如果电池电量不足,剩余不足的 电量从电网获取。

启动条件:

1. 不要在APP上设置晚上充电的时间。





模式5 状态:夜间,离网

ES储能机通过电池放电给backup 端负载使用.

注释:

请不要保持这种状态太长时间,否者电池会被放干.





模式6 --- 夜间; UPS 使用 如果客户想要使用系统作为UPS, 逆变器同样可以被设置成从电网 充电。

启动条件:

- 1. 设置一个充电时间;
- 2. 充电功率限制不设成0%.
- 3. 否则选择通用模式.



EzManage上的参数设置



启动过程







© copy right reserved by GoodWe



配置 SOLAR-WIFI

	●●●●● 中国移动 マ 8:41 PM く Settings WLAN	(⊕ ♥ ≱ ■_)
	kevin_5G	■ ? (j)
Wifi 名称: "Solar-Wifi",	OETest	₽ ᅙ (Ì)
密码: 12345678	redback test	₽ 奈 (i)
	Solar-WiFi	■
	STONEMETER	■ 〒 (i)
	yanfa-test	₽ 중 (j)
▲ 在改变ES任何设置时,ES储能机在待机状 态 否考 设置将不会保存。	್ಲಿಂ	■
心. 口石, 反重仍不安你们。	Other	
A. 只连PV;		
B. 只连电池; C. 只连电网·	Apps Using WLAN & Cellular	>
	Enable WAPI	
	Ask to Join Networks	\bigcirc





用手机或是pad打开EzManage. 它将自动识别系统跳转到主页面。





设置配置





基本设置--设置安规

- 点击"设置"选择安规。

* 如果要选择的国家的名字不在列 表内,请选择"50 Hz Grid Default" or "60 Hz Grid Default" 根据当地国家 电网的类型. (pic 4) 然后点击"下一 步"到另外一个界面.





基本设置-选择工作模式

一让下面所示每个系统有四种工作模式的选择:

通用模式:通常客户使用这种模式.

- PV 工作的优先级:负载→给电池充电→输送给电网。
- 电池将自动的充放电根据系统的运行状态。

离网模式:在离网状态下使用(不连接电网).如果选择了这种工作模式,系统将自动的切断电网尽管电网是可以获取的。

备用模式:当不可以获取电网的时候电池在紧急情况下放电.电池充电设置为00:00-23:55。

经济模式:在客户想要设置特定的电池充放电时间的时候使用.根据客户要求设置充放电时间。





设置工作模式--- 经济模式

•经济模式是设置电池充放电管理

在设置充放电时间和功率限制,点击"设置"保存参数.

充电管理: 给电池设置一个充电时间的范围和功率范围的 百分比。

充电时间:在充电时间中,电池将不会放电除非不可获取 电网。

充电功率限制:电池从电网充电的最大功率(ES储能机的额定功率的百分比)

例如: 功率限制设置成50%则最大充电功率就是 3600*50%=1800W

放电管理:给电池设置放电时间范围和功率限制的百分比。 **放电时间**:在放电时间内,电池通常是放电的除非电网是不可获取的或者电池SOC太低。

放电功率限制: 电池给电网最大的放电功率(ES储能机额定功 率的百分比)

例如功率限制设置成 50%, 放电到电网的最大功率是 50%*3600W=1800W

选择工作模型			
经济模式:根据电 电,用此功能请依	网价格不同时间 当地法律规定。	段之差异,设置不同	同时间段买卖
充电开始	的间	充电结束	東时间
		22	
00	00	23	00
01	01		01
充电功率	《限制	10	0 %
放电开始	时间	放电结算	束时间
00	00	00	00
01	01	01	01
放电功率	《限制		%
取消		设	置









选择电池类型-"default"电池设置





选择电池类型-"default"电池设置





选择电池型号 - "default"电池设置





◆ 参数设置过程

高级设置





♦参数设置过程

高级设置











◆参数设置过程

参数页面介绍

		●●●●○中国移动 4G 08:50	•	86% 💷		
显示电池实时的工作状态		く 电池参数	数			
包括 兀屯 祁 瓜屯		电池状态				
		电池电压	0.0	伏		
	_	电池电流	0.0	安		
电池剩余的功率容量		电池功率	0.00	千瓦	[目三立时的中洲рыс通信出大(
		电池容量	0	%		亚小头可的电池BMS通信状态(仅为带BMS的锂电池)
山汕县十的大 动山山沟		BMS 状态				
电他取入的元、放电电流 (BMS)		健康状况(来自BMS)	0	%	<	BMS 发出这个信息,显示锂电池的健康状态 – 100% 意味着完全
	_ /7	充电限流(来自BMS)	0	安		健康(仅为带BMS的锂电池)
	7	放电限流(来自BMS)	0	安	l	
		电池警告(来自BMS)				
		电池温度(来自BMS)	0.0	度		



云端功能

在EzManage功能是一个预留的功能,这个仅被使用在ES储能机固件版本在10版本或是更高版本以上的并且wifi模块是外置的RAK模块。

●●●○中国移动	4G	08:50	۹	86% 💻
		云端		
	C	GOOD your sola	HE r engine	2
2	g	oodwe-es		\supset
ß		•••••)
🔽 记住	密码			
		登录		
	-4	建注册电站		

版权所有2016 © 固德威电源科技股份 V2.0.5





无线配置过程介绍



WIFI配置连接图





WIFI 配置过程-连接 SOLAR-WIFI

2. 将笔记本连接"Solar-WiFi" 密码: 12345678

注释: 请确保没有其他设备连接到 "Solar-Wifi"。











	WIFI	配	置过	程					
						中文	[English		
设置	向导		শ ন্দ /≐	: A					
~=			攻 雷 信	忌					
高级	设置		固件版	本号		1.6.8.3	38	在这里可以改	变语言类 * 项
议谊	官理		MAC地址 60:0			60:C5:A8:63:7A:D	C	空, 八角下入风	山火。
			无线AP	模式		ਸ /			
				SSID		Solar-Wi	Fi		
				IP地址		10.10.100.25	54		
			无线ST	A模式		ا لخ	मि		
				路由器SSID		WiFi_Burn-	in		
				加密方式		WPA/WPA2-PS	sк		
				加密算法		AE	ES		
				路由器密码		WiFi_Burn-	in		
			未连接	网络!可能原	:不应因			1. 点击"开始下一个页面。	司问守"到
			1.无线	网络不存在	2.无线网络信号太弱	3.密码不正确	/		
			★帮助	:设置向导将帮	帮助您在一分钟之内完成对	设备的设置,开始向导			



设置向导

高级设置

设备管理

	SSID	Sec mode	Enc type	Channel	RSSI
\odot	goodwe	WPA2-PSK	AES	06	43%
0	smaker	WPA2-PSK	AES	06	37%
0	stone-2	WPA-PSK	TKIP/AES	06	33%
0	Jeff	WPA/WPA2-PSK	TKIP/AES	01	32%
0	9	WPA2-PSK	AES	06	25%
0	yanfa-test	WPA/WPA2-PSK	AES	01	18%
\odot	TP-LINK_A6C6	WPA/WPA2-PSK	AES	06	17%
0	stone-1	WPA-PSK	TKIP	10	16%

★注意:当所选WiFi信号(RSSI)低于15%时,有可能会出现连接不稳定的现象,请选择其他可用网络或者缩短路由器与设备之间的距离。

如果您的无线路由器没有开启广播SSID功能,请点击下一步,手动添加无线网络。



2.1. 选择路由器的wifi信号

2-2. 然后点击"下一步"到路由器密码填写界面。

2-3. 如果在列表中没有发现路 由名称,点击"下一步" <u>手动配</u> 置。







配置成功!

设置向导

高级设置

设备管理

点击"完成"按钮,配置生效,系统复位。

如果还需要配置其他页面的信息,请去完成您所需的配置。

配置完成后,您可以登陆到设备管理页面中的重启设备区域点击"确认"按钮。

是否完成配置?



*上面都配置号后,在外壳上的, 1分钟后"Wifi"的灯会被点亮。

* 在wifi连接成功后, "Solar-Wifi" 信号将消失。

*如果花了少量时间,不能连接网络,请尝试 <u>重置 wifi</u>

点击完成,然后配置结束。



质保条款



© copy right reserved by GoodWe



问题解答



Microsoft Word 文档



Thank you!



WHERE THE SUN SHINES , THERE IS GOODWE.

