

MT系列(50kW~75kW) 介绍

© copy right reserved by GoodWe



目录







目录







●安装指南
●内部构造
●故障检修

0	3	

●技术参数
 ● 监控配置

●认证



1.1产品概述

•MT系列概述(50kW~75kW)



© copy right reserved by GoodWe



1.1 Product Overview

•MT系列概述(50kW~75kW)



© copy right reserved by GoodWe



目录







●安装指南●内部构造●故障检修

• 产品概述

●发展背景

● 新产品特征

0	3	

技术参数
监控配置

●认证





▶世界上不同的国家的不同地区,电网的类型是不同的。

▶一个优秀的逆变器必须有电网抗干扰能力。

▶输出电流谐波、PF和DCI值必须符合不同地区不同国家的法律、法规要求。



© copy right reserved by GoodWe



目录







●技术参数 ● 监控配置

●认证









目录







●安装指南
●内部构造
●故障检修

0	3

技术参数
 监控配置

●认证











1.打开包装并检查













2. 附件包装



© copy right reserved by GoodWe



3.安装指导

垂直安装或是向后倾斜最多不超过15度,横向倾斜安装和向前倾斜安装是错误的,如下图所示。





_ 2.1 安装指南

3.安装指导

安装时要确保良好的散热和方便拆卸,逆变器间的最小差距不应低于下列值,如下 面图所示。





3.安装指导

(1)在墙上钻6个孔用于背板定位,孔的直径13毫米,深度是65毫米;MT 机型的型状的 尺寸如下图所示。

(2) 用附件包里的膨胀螺丝将背板固定在墙上。





安装指导

(3) 用逆变器两边的把手来搬运逆变器,MT系列如下图所示。

(4) 在逆变器挂在背板上,如下图所示.





4.连接电网 (AC 侧连接) 打开逆变器上面的盖子放在一边.



© copy right reserved by GoodWe



4.连接电网(AC 侧连接)

交流电线的电缆规格如下图所示。



标号	描述	数值
A	线材外径	30~38mm
В	导线横截面积	25~75mm²(推荐使用50mm²)
С	裸线长度	15mm左右





4.连接电网(AC 侧连接)



注释: GW65KHV-MT / GW75KHV-MT 的零线不连接。



L 2.1 安装指南

4.连接电网(AC 侧连接)

支持的电网形式: GW50K-MT/GW60K-MT逆变器三相电支持的电网的类型包括 TN-S, TN-C, TN-C-S, 和 TT, 如下图所示。





4.连接电网(AC 侧连接)

2.1 安装指南

GW65KHV-MT/GW75KHV-MT逆变器的三相电支持的电网类型I是T,如下图所示。





5.DC 侧连接

直流电线的电缆规格如下图所示。







5.DC 侧连接

在连接电源线之前, 要确保直流开关是关闭状态。 注释:

MC4 端子PV+的连线的说明书请参考下图。



步骤1

步骤2



步骤3







5.DC 侧连接

MC4端子PV-的连线的说明书和MC4端子PV+的说明书一样







6.RS485 连线说明

这个功能只适用于RS485接口的逆变器,并且通信线必须和其他电线隔开,避免通信 干扰。





6.RS485 连线说明

2.1 安装指南

RS485接口是用于连接Ezlogger Pro,请确保连接电缆不超过1000米。

RS485 的连接请参考下图。





7.WiFi / GPRS 模块的说明 如果逆变器是WiFi/GPRS通信的,请参考下面WiFi/GPRS的安装指南.

1). 如图a和图b所示,将到白色的5针的连接头连接到WiFi/GPRS模块上并且将 WiFi固定到逆变器上如图C所示。



а

2.1 安装指南

© copy right reserved by GoodWe





7.WiFi / GPRS 模块安装

2).在逆变器里面检查线的连接,如下图所示。





目录



© copy right reserved by GoodWe





2.2 内部构造

▶ MT系列的逆变器内部电路框图





目录









▶ 故障代码

如果一个错误发生,这个错误的信息将被展示在逆变器的LCD液晶显示屏上。

错误代码	错误信息描述
01	内部通信故障
02	存储读写异常
03	电网频率超限
07,25	继电器检测异常
13	输出直流分量过高保护
14	面板对地绝缘阻抗过低
15	电网电压超限
16	外部风扇故障
17	面板电压过高

错误代码	错误信息描述
19	过温保护
20	内部风扇故障
21	直流母线电压过高
22	残余电流保护
23	没有市电
30	1.5V基准电压超限
31,24	输出电流传感器异常
32 , 26	残余电流自检异常
其他	自检异常





▶ 故障排除

如果出现任何问题,前面面板上的红色(故障)指示灯会亮起并且LCD显示屏 会出现相关的信息.请参考下一张图表中的错误信息和相关解决的办法。





2.3 故障检修

▶ 故障排除

显示		故障排查		
系统故障	面板对地绝缘阻抗过低	1.检查逆变器输入正、负极与逆变器大地之间的阻抗,阻抗必需大于200千欧。 2.问题仍然存在请呼叫当地客服。		
	残余电流保护	 1.接地电流太大。 2.从光伏发电装置上拔下输入端并检查周围交流系统。 3.原因清除以后再接入光伏电板并检查光伏逆变器的状态。 4.若问题仍然存在请呼叫当地客服。 		
	电网电压超限	 1.等待5分钟,如果电网恢复正常,光伏逆变器将会自动重启。 2.确保电网电压和频率与规格相符。 3.确认N线,PE线连接是否良好。 3.若问题仍然存在请呼叫当地客服。 		
系统故障	电网频率超限	 1.等待5分钟,如果电网恢复正常,光伏逆变器将会自动重启。 2.确保电网电压和频率与规格相符。 3.若问题仍然存在请呼叫当地客服。 		
	没有市电	1.未连入电网。 2.检查电网连接电缆。 3.检查电网可用性。		

© copy right reserved by GoodWe



2.3 故障检修

▶ 故障排除

	面板电压过高	1.检查工作时的输入电压是否高于或接近于最大输入电压。 2.若光伏电压低于最大输入电压时问题仍然存在,请呼叫当地客服。
逆亦	过温保护	1.内部温度高于规定的正常值。 2.想办法降低周围环境温度。 3.将逆变器移至荫凉处。 4.若仍不起作用,请呼叫当地客服。
~ 器	继电器检测异常	
故	输出直流分量过高保护	
障	存储读写异常	
	外部通讯故障	1.断开逆变器DC断路器。
	内部通讯故障	2.等待逆变器LCD屏不亮后。
	直流母线电压过高	3.重新连接DC断路器并再次确认。
	残余电流自检异常	4.若故障再次发生请呼叫当地客服。
	内风扇异常	
	外风扇异常	
	风扇均异常	
	无显示 (指示灯和显示屏都不亮)	 新开逆变器DC断路器,取下DC连接器,测量光伏组件电压 播好DC连接器,再闭合DC断路器 若电压低于250v,请检查光伏组件配置情况。
		石电压向于2007,谓时叫当地各版。



目录







●安装指南
●内部构造
●故障检修

● 新产品特征

03

●技术参数
 ● 监控配置

• 认证



□ 3.1 技术参数— MT 系列

名称		GW50K-MT	GW60K-MT	GW65KHV-MT	GW75KHV-MT
	最大接入组串功率(W)	65000	75000	75000	80000
	额定直流功率(W)	51500	62000	67000	77000
直流输入	MPPT电压范围 (V)	260~850	260~850	260~850	260~850
	启动电压 (V)	250	250	250	250
	最大直流电流(A)	28/28/19/19	28 / 28 / 28 / 28	28 / 28 / 28 / 28	28/28/28/36
	输入路数	10	12	12	13
	MPPT路数	4	4	4	4
交流输出	额定交流功率(W)	50000	60000	65000	75000
	最大交流功率(W)	55000	62100	66480	75000
	最大交流电流(A)	80	90	80	90
	额定输出	50/60Hz; 400Vac	50/60Hz; 400Vac	50/60Hz; 480Vac	50/60Hz; 480Vac
	输出范围		45~55Hz/55~65	Hz; 310~480Vac	
	电流总谐波失真	<3%	<3%	<3%	<3%
	功率因素	0.8 超前~0.8 滞后	0.8 超前~0.8 滞后	0.8 超前~0.8 滞后	0.8 超前~0.8 滞后
	电网类型	3W/N/PE	3W/N/PE	3W/PE	3W/PE
	最大效率	98.7%	98.8%	98.8%	98.8%
效率	欧洲效率	98.3%	98.5%	98.5%	98.5%
60 T	MPPI效率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%

© copy right reserved by GoodWe



■ 3.1 技术参数— MT 系列

名称		GW50K-MT	GW60K-MT	GW65KHV-MT	GW75KHV-MT
[残余电流保护	集成	集成	集成	集成
	孤岛保护	集成	集成	集成	集成
	组串故障检测	集成(可选)	集成(可选)	集成(可选)	集成(可选)
	直流保险丝	集成	集成	集成	集成
保护	直流开关	集成(可选)	集成(可选)	集成(可选)	集成(可选)
	直流浪涌保护	Type II	Type II	Type II	Type II
	交流浪涌保护	Type II(可选)	Type II(可选)	Type II(可选)	Type II(可选)
	浪涌保护失效检测	集成	集成	集成	集成
	输出过流保护	集成	集成	集成	集成
				H - D	# - P
	绝缘阻抗侦测	集成	集成	果成	集成
	绝缘阻抗侦测 尺寸 (宽x高x厚)	集成 586*915*263mm	集成 586*915*263mm	集成 586*915*263mm	集成 586*915*263mm
	绝缘阻抗侦测 尺寸 (宽x高x厚) 重量(kg)	集成 586*915*263mm 66kg	集成 586*915*263mm 68kg	栗成 586*915*263mm 68kg	集成 586*915*263mm 68kg
常规参数	 绝缘阻抗侦测 尺寸 (宽x高x厚) 重量(kg) 安装方式 	集成 586*915*263mm 66kg 壁挂	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂
常规参数	 绝缘阻抗侦测 尺寸(宽x高x厚) 重量(kg) 安装方式 环境温度范围 	集成 586*915*263mm 66kg 壁挂 -25~60°C	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60℃	栗成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60℃	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60℃
常规参数	 绝缘阻抗侦测 尺寸(宽x高x厚) 重量(kg) 安装方式 环境温度范围 相对湿度 	集成 586*915*263mm 66kg 壁挂 -25~60°C 0~95%	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60℃ 0~95%	栗成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60℃ 0~95%	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60°C 0~95%
常规参数	 绝缘阻抗侦测 尺寸 (宽x高x厚) 重量(kg) 安装方式 环境温度范围 相对湿度 最高工作海拔 	集成 586*915*263mm 66kg 壁挂 -25~60°C 0~95% 4000m	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60℃ 0~95% 4000m	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂 -25~60℃ 0~95% 4000m	集成 586*915*263mm 68kg 壁挂 25~60°C 0~95% 4000m





名称		GW50K-MT	GW60K-MT	GW65KHV-MT	GW75KHV-MT
	拓扑结构		无变压器	e.	
	冷却方式		强制风冷		
曾初会教	显示	LCD			
市況愛奴	通信方式	USB2.0; RS485; WiFi/GPRS/LAN; Bluetooth			
	质保期(年)	5/10/15/20/25(可选)			



目录







●安装指南
●内部构造
●故障检修

● 新产品特征



●技术参数
● 监控配置
● 认证



1.WiFi 型逆变器(通过I笔记本/平板电脑) 1).步骤

1.1). 给WiFi版逆变器(或者WiFi版的EzLogger Pro)通电。

1.2). 如果你正在配置WiFi版逆变器, 要确保前盖上的黄色指示灯是在闪烁的。否 者先根据逆变器的用户手册给WiFi配置通信。

1.3). 给WiFi路由器通电。

1.4). 开启笔记本上的WiFi。

2). 用笔记本连接 "Solar-WiFi"。

2.1). 检查无线网络并且 连接"Solar-WiFi" (密码: 12345678)。



☐ 3.2 监控配置



1.WiFi 版逆变器 (通过 笔记本/平板电脑)

2.2). 浏览器网址: <u>http://10.10.100.253</u>



2.3). 登录用户名: "admin", 密码: "admin".



© copy right reserved by GoodWe





1.WiFi版逆变器 (通过笔记本/平板电脑) 3).点击'开始向导'

1.6.9.3.38-2.1.38		創件版本号
60:C5:A8:60:33:E1		AAC地址
开启		E线AP模式
Solar-WiFi		SSID
10.10.100.254		IP地址
关闭		E线STA模式
WiFi_Burn-in		路由體SSID
WPA/WPA2-PSK		加密方式
AES		加密算法
WiFi_Burn-in		路由體密码
	: 不成图	长连接网络!可能原因
3.密码不正确	2.无线网络信号太弱	.无线网络不存在
的设置, 开始向导	助您在一分钟之内完成对设备	★帮助:设置向导将帮助





1.WiFi 版逆变器 (通过 笔记本/平板电脑) 4). 选择无线路由器的名称然后点击"下一步"。 请选择您当前使用的无线网络 Enc type Channel RSSI SSID Sec mode WiFi-Test WPA2-PSK AES 06 54%★注意:当所选WiFi信号(RSSI)低于15%时,有可能会出现连接不稳定的 现象,请选择其他可用网络或者缩短路由器与设备之间的距离。 如果您的无线路由器没有开启广播SSID功能,请点击下一步,手动添加 无线网络。 <u></u>+-如果在列表中找不到无线路由器的网络名称,请参考第



© copy right reserved by GoodWe



_ 3.2 监控配置



1.WiFi版逆变器(通过笔记本/平板电脑)



注释:如果配置失败,将会出现一个消息通知。





1.WiFi版逆变器(通过笔记本/平板电脑) 6). 点击'完成'然后配置完成。

> 在"高级设置"页面中,您可以修改Wi-Fi模块的网络 名称和密码。如有多台设备可将名称设为不同以示区别

31.00120	网络名称(SSID)	Solar-WiFi
ni ni ve	加密方式	1994/11942-PS8 🖌 🖌
	加密算法	TKIP/AES 💌
	网络密码	12345678
	★ 帮助; 用于配置设备作为无线	接入点模式(AP模式)的参数。
	STAMDHCDAS	
	STORISTICS XE	
	自动获得IP地址	DHCP
	IP地址	192.168.78.2
	子网掏码	255, 255, 255, 0
	网关地址	192, 168, 78, 1
	DNS服务概地址	0.0.0
	★帮助:更改设置后,重启设备	生效。 保

注释: 逆变器连接路由器之后, WiFi热点将消失,若是想再次连 接逆变器WiFi,请关掉路由器或是 在逆变器上执行"WiFi Reload".





1.WiFi版逆变器 (通过笔记本/平板电脑)

注释:如果你想要修改逆变器的用户名和登录密码,请参考下图。

在"高级设置"页面中,您可以修改Wi-Fi模块的网络 名称和密码。如有多台设备可将名称设为不同以示区别

	网络名称 (SSID)	Solar-WiFi
皆管理		VPA/VPA2-PS8
	加密算法	TR IP/AES
	014-04 404 10A	19345678
	★帮助:用于配置设备作为无线接入点 STA的DHCP设置 自动获得IP地址	i模式(AP模式)的参数。
	★ 部防:用于配置设备作为无线接入点 STA的DHCP设置 自动获得IP地址 IP地址	i模式(AP模式)的参数。
	▶<	i模式(AP模式)的参数。 18CP ▼ 192.168.78.2
	Michaeler ★帮助:用于配置设备作为无线接入点 STA的DHCP设置 自动获得IP地址 IP地址 子网撬码	i模式(AP模式)的参数。 1957 ▼ 192.168.78.2 255.255.255.0
	▶ ▶ ●	IECONON I標式(AP模式)的参数。 192.168.78.2 255.255.255.0 192.168.78.1





1.WiFi 版逆变器 (通过笔记本/平板)

7). 笔记本或是平板断开逆变器的无线网, 并且连接本地的无线网, 在GoodWe监控网站用序列号(S/N)和校验码(check code)创建一个电站. 这个监测系统是网络在线的。

监控网站地址: www.goodwe-power.com.

GOODUE 监测平台 your solar engine	共享电站 实例电站	服务中心 🕴	客户端下载	使用手册	中文 ENGLI 【	SH 한글 发送图片到手机 💙	
			8	· 川用户名 密码 登录 琴弦码	用户登录	之即注册 忘记密码?	
							20

© copy right reserved by GoodWe



_ 3.2 监控配置

1.WiFi 版逆变器 (通过APP)

1). 步骤

1.1). 给 WiFi版逆变器 (或是EzLogger Pro WiFi) 通电。

1.2). 如果你正在配置 WiFi版逆变器,请确保在前盖的黄色指示灯在闪烁。

否者先根据逆变器的用户手册给无线配置通信。

1.3). 打开无线路由器。

1.4). 从谷歌商店或是苹果商店下载最新的监控APP 然后安装到智能手机或是平板 电脑.运行监控APP。(APP的名字可以再用户手册中找到)



_ 3.2 监控配置

1.WiFi 版逆变器(通过APP)

2).点击"设置" 然后连接"Solar WiFi". 密码:12345678





☐ 3.2 监控配置

1.WiFi 版逆变器(通过APP)

3). 运行APP然后点击"一键配置WiFi"。

🖬 🏺 🛛 🔽 🖬 14:43
<mark>≜</mark> ⊭emo
✔ 记住密码
登录
一键注册电站
一键配置Wi-Fi
v2.0.1

© copy right reserved by GoodWe





1.WiFi 版逆变器 (通过APP)

4). 正常连接WiFi模块

🏺 💎 📢 🖬 14:28
← AP 模式
已连接到 60:C5:A8:60:2A:EC
登录名
admin
登录密码
admin
路由器 SSID
路由器密码
开始
复位

如果没显示图标所示的信息 Connected to 60:C5:A8:60:2A:EC 重新将你的智能设备连接到Solar-WiFi 然后从第三 步开始。



☐ 3.2 监控配置

1.WiFi 版逆变器(通过APP)

5). 在"路由器名称" 这里选择你需要连接的路由器名称。

点击 "踏由器 SSID" , 并选择需要连接的Wi-Fi路由器			
🌻 🔿 🖉 14:28			A 🛛 🕅 10:10
← AP 模式		← AP 模式	
已连接到 60:C5:A8:60:2A:EC 型果名 admin 型果市時 admin 溶曲器 350 路由器密码	如果在列表中找不到无线 路由器的网络名称,请按 "复位"按钮,然后从第 一步重新开始操作	已连接到 60:C5:A8:60:24 型录名 admin 型录电码 admin 路由器 350 路由器 350	
🖬 🌳 🛛 🖣 🖉 🖬 10:10		开始	
← AP 模式 洗择—个 WiFi		复位	
WiFi-Test OETest			





1.WiFi 版逆变器 (通过APP)

6). 登录密码然后按"开始"。

🖬 🖗 🛛 🗖 🖉 🖬 🖬	k10
← AP 模式	
已连接到 60:C5:A8:60:2A:EC	
登录名	
admin	
登录密码	
admin	_
路由器 SSID	
WiFi-Test	_
路由器密码	
1234567890	_
开始	
复位	





1.WiFi 版逆变器(通过APP)

7). 配置成功

🖬 🖣 🛛 🗖 10:10	
← AP 模式	
ご 注 接 到 60:C5:A8:60:2A:EC	注意:逆变器 接入路由器 后,Solar-WiFi热点 将消失。如果需要再 次连到逆变器,请关 掉路由器或者操作逆 变器的按键执行 "WiFi Reload"。
请将手机连接到路由器,回到APP首页 站"注册和创建电站。	页,点击"一键注册电



_ 3.2 监控配置

2.RS485 版逆变器 配有Ezlogger Pro

请按照一下的步骤配置监控。





2.RS485 版逆变器 配有Ezlogger Pro

3.2监控配置

请根据以下步骤用固定的IP地址将Ezlogger Pro和通信路由器进行连接配置。

1). 在笔记本连接到本地的网络后检查并且记录IP地址, 子网掩码, 和 网关。





2.RS485 版逆变器配有Ezlogger Pro

• 本地连接

□ 3.2 监控配置

i 📃 ———			查看完整映射	
5ONBHPE3ZSTSNPV (此计算机) 查看活动网络	网络	Internet	连接或断开连接	访问类型: Internet 连接: 无线网络连接 ()
₩ M4 公用网络		访问 类型 : Internet 连接: ^{QA} 本地连接		
骤3.点击"本地	连接"	注释:本地运 脑连接上本 时候出现.	车接只有电 地网络的	电 J

• 无线连接



2.RS485 版逆变器配有Ezlogger Pro

3.2 监控配置

📱 本地连接 状态	×
常规	
IPv4 连接: IPv6 连接:	Internet 无 Internet 访问权阻
媒体状态:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
持续时间: 油度:	01:50:42
运 _运 . 详细信息(3)	
活动 —————	
已发送	É — 🖳 — Eight 📗
字节: 3,5	51, 935 12, 374, 283
- 🤫 属性 (P) - 🕞 禁	用 (D) 诊断 (G)
	〔 关闭 (C)







2.RS485版逆变器配有EzLogger Pro

网络连接详细信息	×
网络连接详细信息(0):	
属性	值
 注接特定的 DNS 后缀 描述 物理地址 已启用 DHCP IPv4 地址 IPv4 子网摘码 IPv4 默认网关 IPv4 MINS 服务器 IPv4 WINS 服务器 已启用 NetBIOS ove 连接-本地 IPv6 地址 IPv6 默认网关 IPv6 DNS 服务器 	Intel (R) Ethernet Connection I218 50-7B-9D-1D-43-8E 否 四年 9月 9月 9日 192.168.1.253 是 fe80::1940:2dd7:97cd:596d%13
•	III •
	关闭(C)





2.RS485 版逆变器配有Ezlogger

3.2 监控配置

2). 用RJ45的网线将笔记本电脑和Ezlogger Pro连接在一起;

3). 在笔记本电脑上将本地的IP地址设置成192.168.1.100。

📱 本地连接 状态	(2)-84)	×
常规		
IPv4 连接:		Internet
IPv6 连接:	无 Interne	t 访问权限
媒体状态:		已启用
持续时间:		02:12:21
速度:		1.0 Gbps
详细信息 @)	
活动 ———		
	已发送 — 💐 —	已接收
字节:	3, 827, 374	12, 763, 316
修属性 (P)	⑦禁用 Φ) 诊断 (G)	
		关闭(C)



Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性	ŧ <mark>8 x</mark>								
常规									
如果网络支持此功能,则可以获取自动指派的 IP 设置。否则, 您需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。									
◎ 自动获得 IP 地址(0)									
─● 使用下面的 IP 地址(S):									
IP 地址(I):	192 .168 . 1 .100								
子网摘码(U):	255 .255 .255 .0								
默认网关 (0):	· · ·								
● 自动获得 DNS 服务器地址 (B)								
─● 使用下面的 DNS 服务器地址	(E):								
首选 DNS 服务器(P):									
备用 DNS 服务器(A):	· · ·								
🔲 退出时验证设置 (L)	高级(V)								
	确定 取消								



_ 3.2 监控配置

2.RS485 版逆变器配有Ezlogger Pro

- 4). 在笔记本上运行ProMate。
 - a). ProMate的程序在Ezlogger Pro包装盒的U盘中.
 - b). 如果U盘丢失, 请到固德威官网下载ProMate。 然后将程序安装到笔记本上。
- 5). 当连接状态显示'Connection Succeeds', 然后EzLogger Pro序列号和软件版本将出现在后面的方框内。

Est agger Pro	EzLogger Pro信息								
	连接状态 连接失败	序列号	软件版本						
🔅 GPRS 设置	,		, 设置时间						





2.RS485 版逆变器配有Ezlogger Pro

6). 点击 "refresh" 按键, 然后所有已经连接上的逆变器的 序列号都会被列出来;

如果有任何逆变器的序列号没有出现,请检查对应的逆变器的连接线是否断开。

OnLine OnLine



3.2 监控配置

2.RS485 版逆变器配有Ezlogger Pro

7). 修改IP地址, 子网掩码, 网关;

LAN配置			启用	DH	CP		
IP	19	2	168		1	200	扫描
子网掩码	25	5	255		255	0	
网关	19	2	168		1	254	
DNS	19	2	168		1	253]

8). 按'设置', 在'日志信息'中'设置IP成功!'

,日志信息	清空日志	
时间 16:28:01 16:28:03	信息 欢迎使用ProMate! 连接EzLogger Pro失败	,请确认电脑IP是否为192.168.1.X (0 <x<254<u>日X≠200),如果不是,请设置!您也可以点击"扫描"进行自动搜索</x<254<u>



- 3.2 监控设置

2.RS485 版逆变器配有Ezlogger Pro

9). 然后断开电脑,将"net"连接口的网线连接到路由器上,在固德威的门户网站上会出现一个用序列号(S/N)和检验码(check code). 这个监测系统在是网络在线的.监测平台的网址: www.goodwe-power.com.

(参考如下图片)





your solar engine



3.GPRS 版逆变器

GPRS 逆变器是不需要配置的,用逆变器的序列号(S/N)和校验码(check code) 在固德威的网站上生成以个监测平台.这个监测系统是网络在线的.



目录







●安装指南●内部构造●故障检修

• 产品概述

●发展背景

● 新产品特征

03

●技术参数 ● 监控配置

●认证





MT 系列相关的认证:



MEA&PEA VDE-AR-N 4105 IEC62109-2 EN50438





WHERE THE SUN SHINES , THERE IS GOODWE.













